



## DIMENSIONI

N° Puls.	A	B	C	D
1		127	101	165
2	219	127	101	193
3	247	127	101	221
4	276	127	101	250
5	304	127	101	278
6	333	127	101	306
7	361	127	101	335
8	389	127	101	363
9	418	127	101	391
10	446	127	101	420
11	474	127	101	448
12	502	127	101	476

1 Fila - 1 Row



2 File - 2 Row



N° puls.	A	B	C	D
2	191	195	169	165
4	219	195	169	193
6	247	195	169	232
8	276	195	169	260
10	304	195	169	289
12	333	195	169	317
14	361	195	169	346
16	389	195	169	364
18	418	195	169	393
20	446	195	169	421
22	474	195	169	450
24	502	195	169	478
26	531	195	169	507
28	560	195	169	535
30	588	195	169	564
32	617	195	169	592
34	645	195	169	621
36	674	195	169	649
38	703	195	169	678
40	731	195	169	705

### NOTA

Le dimensioni delle pulsantiere a 1 fila o 2 file, sono uguali per ogni tipo di placca ( alluminio, ottone, verniciata )-  
Per le caratteristiche costruttive di ciascun tipo, consultare la pagina relativa-  
Le dimensioni sono in mm.




### NOTE

The push-button's sizes 1 -2 row are similar for every kind of panels ( Aluminium, brass, painted aluminium )  
Features of every push buttons panels, are indicated in the related pages of the catalogue-  
Sizes in mm.




N° Puls.	A	B	C	D
1	261	127	191	217
2	289	127	219	245
3	317	127	247	273
4	346	127	276	302
5	374	127	304	330
6	404	127	333	359
7	431	127	361	387
8	459	127	389	415
9	488	127	418	444
10	516	127	446	472
11	544	127	474	500
12	572	127	502	528

1 Fila - 1 Row



2 File - 2 Row



N° puls.	A	B	C	D
2	281	195	191	229
4	309	195	219	257
6	337	195	247	285
8	366	195	276	314
10	394	195	304	342
12	423	195	333	371
14	451	195	361	399
16	479	195	389	427
18	508	195	418	456
20	536	195	446	484
22	564	195	474	512
24	592	195	502	540
26	621	195	531	569
28	650	195	560	598
30	678	195	588	626
32	707	195	617	655
34	735	195	645	683
36	764	195	674	712
38	793	195	703	741
40	821	195	731	769

## ENTRY PHONE PANELS DIMENSIONS